


PŘENOSNÝ MINI DIFUZÉR



POKYNY NA POUŽITÍ

SK

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia na používanie. Vždy skontrolujte, či so zariadením zaobchádzate správne. V celom tomto návode na použitie sa pojem „zariadenie“ vzťahuje na difúzor a jeho príslušenstvo.
- Ak spozorujete zápach horenia alebo ak výrobok vykazuje iné známky vážnej poruchy, okamžite odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte, kým sa zápach horenia nerozptýli, a potom kontaktujte svojho predajcu.
- Ak spotrebič spadne, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Na čistenie difúzera esenciálnych olejov používajte len vhodný čistiaci prostriedok.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať ani upravovať, pretože sa tým môžete vystaviť riziku a stratíte všetky práva na záruku na diely a prácu.
- Neohýbajte, nekrúťte ani neťahajte za napájací kábel, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu a riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké pred-

mety.

- Neblokujte difúzny výstup zariadenia.
 - Zariadenia nepoužívajte v zadymenom, vlhkom, prašnom alebo vibrujúcom prostredí.
 - Zariadenia nevystavujte vysokým teplotám.
 - Nenechávajte zariadenia v dosahu detí.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.
 - Zariadenia nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
 - Neponárajte zariadenia do vody.
 - Nenechajte éterické oleje pretekať z difúzera, pretože by mohli zafarbiť nábytok, na ktorom sú umiestnené.
 - Difúzer neumiestňujte na šikmý alebo nestabilný kus nábytku. Mohol by spadnúť, rozbiť sa a spôsobiť zranenie.
 - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča v bezpečnom stave a s rozumnejším rizikom spojeným s jeho používaním.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
 - Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 - Spotrebič sa smie používať len s odporúčanými difúznymi látkami. Použitie iných látok môže mať za následok nebezpečenstvo vzniku toxických látok alebo požiaru.
- Varovanie:**
- Pri všetkých operáciách dobíjania si prečítajte časť „Inštalácia“.
 - Pred manipuláciou alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete a uistite sa, že je prázdny od akejkoľvek kvapaliny alebo látky, ktorá sa má uvoľniť.

- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Batérie sa musia pred likvidáciou zo zariadenia vybrať. Spotrebič musí byť po vybratí batérie odpojený od elektrickej siete.

Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať podľa nižšie uvedených pokynov:

- 1.-Odstráňte opierku nôh a pomocou malého križového skrutkovača odskrutkujte tri spodné skrutky.
 - 2.-Oddel'te horný a spodný kryt a zároveň odpojte káble rozprašovača.
 - 3.-Pomocou malého križového skrutkovača odskrutkujte tri skrutky z dosky s plošnými spoji.
 - 4.-Odpojte póly batérie a vyberte dosku s plošnými spoji, potom batériu.
- Nedotýkajte sa ultrazvukovej membrány holými prstami, pretože je veľmi krehká, a neškrabte ju kovovými nástrojmi, pretože by to mohlo znížiť produkciu hmly.
 - Zariadenie sa musí napájať len pri veľmi nízkom bezpečnostnom napätí zodpovedajúcom označeniu na zariadení.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo zostavu dostupnú u výrobcu alebo v jeho popredajnom servise.

Všeobecné opatrenia pre esenciálne oleje:

- Zariadenia sa smie používať iba s odporúčanými aromatickými látkami. Pri používaní iných látok môže vzniknúť nebezpečenstvo uvoľňovania toxínov alebo riziko požiaru.
- Esenciálne oleje sú účinné látky, ktoré treba používať s mierou a zároveň dodržiavať odporúčané dávkovanie a doby difúzie.
- Vždy dodržiujte uvedené opatrenia pre používanie esenciálnych olejov a nechajte si poradiť od špecializovaného predajcu aromaterapie.

- Starostlivo si prečítajte pokyny o rizikách a bezpečnostné pokyny k piktogramom.
- Ihneď po použití esenciálnych olejov si umyte ruky.
- Zabráňte priamemu kontaktu s očami, ušami a sliznicami.
- V prípade alergie, najmä respiračnej, používajte difúziu esenciálnych olejov s najväčšou opatrnosťou. V tom prípade sa odporúča konzultácia so špecialistom. V prípade konzultácie s lekárom si so sebou prineste nádobu a štítok esenciálneho oleje.
- Esenciálne oleje uchovávajte z dosahu svetla, vzduchu, zdrojov tepla a plameňov.
- Tento návod na použitie je k dispozícii na webových stránkach distribútora **www.nobilis-tilia.sk**



Obrázok prečiarknutého odpadkového koša na výrobku alebo jeho príslušenstve znamená, že patrí do skupiny elektrických a elektronických zariadení.

Zo súvisiacich európskych predpisov vyplýva, že máte povinnosť takto výrobky likvidovať v rámci oddeleného zberu:

- na distribučných miestach v prípade výrobkov, ktorých sa to týka,
 - na zberných miestach, ktoré sú k dispozícii vo vašom okolí (zberný dvor, oddelený zber atď.).
- Prispievate tým k recyklácii a ďalšiemu využitiu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.



Zariadenie triedy ochrany II



Tento prístroj vyhovuje požiadavkám Európskeho spoločenstva v oblasti bezpečnosti, hygieny, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľov.




NOBILIS
Tilia

Nobilis Tilia s.r.o.


Vtčí Hora 147, 407 47 - Krásná Lupa, Česká republika
www.nobilis-tilia.sk

Popis difuzéra



- A.- Dekoratívny kryt.
B.- 10ml fľaša na olej.
C.- Rozprašovací disk.
D.- Rozprašovací modul.
E.- Základňa.
F.- Tlačidlo.
G.- Port USB-C.
H.- Dekoratívne osvetlenie.

Použitie



Inštalácia

- 1.-Odskrutkujte ozdobný kryt, vyberte striekací modul a otočte ho hore nohami. Naskrutkujte fľašu do modulu.
- 2.-Znovu vložte rozprašovací modul do základne difuzora a naskrutkujte dekoratívny kryt.

3.-Stlačte tlačidlo a nastavte požadovanú úroveň rozprašovanie esenciálnych olejov.

Výmena fľaštičky/čistenie rozprašovacieho modulu

4.-Odskrutkujte ozdobný kryt a vyberte rozprašovací modul.

5.-Ak chcete urýchliť návrat oleja do fľaše, otočte rozprašovací modul zo strany na stranu, ako je znázornené na obrázku.

6.-Počkajte, kým sa olej vráti do fľaše. Pred odskrutkovaním sa uistite, že sa všetok olej vrátil do fľaše.

Tlačidlo a kontrolka (tri úrovne hmly)

Nízka: ak chcete aktivovať režim nízkej hmly, stlačte raz tlačidlo, na ktorom sa zobrazí žltá kontrolka. Čas hmlovania je 1,2 sekundy, 60 sekúnd.

Stredný: ak chcete aktivovať režim stredného zahmlievania, dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré sa rozsvieti na zeleno. Čas hmlovania je 1,2 sekundy, potom 40 sekúnd.

Vysoký: ak chcete aktivovať režim vysokého zahmlievania, stlačte tlačidlo trikrát, rozsvieti sa modro. Čas hmlovania je 1,2 sekundy, potom 20 sekúnd.

Ak chcete difúzer vypnúť, štyrikrát stlačte tlačidlo alebo, kým kontrolka nezhasne.

Indikácia okolitého svetla a napájania

Prevádzka: teplé žlté svetlo je predvolene trvalo zapnuté.

Nabíjanie: teplé žlté svetlo sa postupne rozsvieti a zhasne.

Nízka spotreba energie: červené okolité svetlo svieti trvalo, keď je batéria nabitá na menej ako 10 %. Ak je batéria vybitá, svetlo pred zhasnutím 10-krát rýchlo blikne červenou farbou.

Ak chcete vypnúť okolité svetlo a zároveň ponechať zapnutú hmlu, stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy.

Spotreba energie v pohotovostnom režime je 0,5 W.

Časovač

Difúzer sa predvolene automaticky vypne po 3 hodinách prevádzky. (Poznámka: tento čas sa počíta od posledného stlačenia tlačidla. Ak sa nastavenie kedykoľvek zmení, časovač sa spustí znova).

Skontrolujte, či je nainštalovaný modul rozprašovača

Ak sa zistí, že modul rozprašovača nie je nainštalovaný, kontrolka a okolité svetlo sa rozsvieti približne na 0,5 sekundy pred vypnutím a prechodom do pohotovostného režimu. Ak sa modul rozprašovača počas používania vyberie bez vypnutia, dávkovač rozpozná, že bol vybratý, keď sa dostane k ďalšiemu modulu rozprašovača, a potom prejde do pohotovostného režimu. Pred inštaláciou alebo výmenou rozprašovacieho modulu odporúčame difúzer vypnúť.

Údržba prístroja

Pri výmene fľaše za inú vôňu odporúčame vybrať striekací modul a utrieť ho čistou bavlnenou handričkou alebo opláchnuť vnútro striekacieho modulu vodou. Pred použitím sa uistite, že je striekací modul úplne suchý, a po každom použití vyberte fľašu a vyčistite difúzor a striekací modul. Zabráňte tak akémukolvek hromadeniu nečistôt vo vnútri rozprašovacieho modulu. Difúzer neumiestňujte na prašné miesto, pretože by to mohlo zhoršiť jeho fungovanie.

Mierne čistenie: Odporúčame mierne čistenie raz týždenne. Modul a disk vyčistite čistou vatovou tyčinkou, ktorá bola namočená do minimálne 75 % čistiacieho alkoholu alebo horúcej vody.

Dôkladné čistenie: Každý mesiac dôkladne vyčistite modul rozprašovača, disk a celý difúzor. Použite čistiaci roztok na báze alkoholu alebo horúcej vody, namočte vatovú tyčinku do roztoku a vyčistite malé plochy difuzora. Rozprašovací modul naplňte alkoholom a opláchnite, aby ste vyčistili vnútro modulu. Po 1 až 2 minútach alkohol vyprázdňte.

Technické vlastnosti

Model: T0343 Prenosný MINI difúzer.

Rozmery: Ø88mm x 60mm.

Fľaštičky na olej: 5ml / 10ml / 15ml / 20ml.

Napájanie: 5V-1A, 5W (USB type -c).

Čas nabíjania: 2.5 hod.

Hodiny používania bez okolitého osvetlenia

Nízka: 30 hodín / Stredná: 19 hodín / Vysoká: 13 hodín.

Hodiny používania s okolitým osvetlením

Nízka: 6 hodín / Stredná: 5,5 hodiny / Vysoká: 5 hodín.

Odstraňovanie problémov

Tento difúzer je určený len na použitie s esenciálnymi olejmi, parfumovými olejmi a zmesami esenciálnych olejov. Použitie vysoko viskózných olejov, ako je benzoín alebo myrha, môže difúzer poškodiť a znefunkčniť. Na čistenie prístroja používajte iba vodu alebo alkohol. Cez difúzer nestriekajte vodu. Uistite sa, že spotrebič je po čistení a pred použitím úplne suchý od vody a/alebo alkoholu.

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Difúzor sa nerozsvieti.	Nízky príkon.	Nabite difúzer.
Difúzor sa naďalej automaticky vypína.	Režim rozprašovania nie je nainštalovaný. Nízky výkon. Difúzer je v prevádzke už tri hodiny.	Nainštalujte rozprašovací modul. Nabite difúzer. Znovu spustíte spotrebič.
Žiadna hmla alebo malé množstvo hmly.	Fľaša s olejom je prázdna. Výstup pary je zablokovaný. Vybraný olej nie je určený na použitie v tomto difúzere.	Vymeňte alebo doplňte fľašu. Vyčistite odparovací modul. Použite olej s nízkou viskozitou.
Hromadenie kvapaliny na stole alebo na výstupe hmly.	Olej použitý v difúzere je nevhodný (vysoká viskozita alebo príliš prchavý).	Vyčistite rozprašovací modul. Použite olej s nízkou viskozitou.
Únik oleja zo základne rozprašovača.	Fľaša nie je správne priskrutkovaná k modulu rozprašovača. Nie je nasadený tesniaci krúžok rozprašovacieho modulu. Konštrukcia modulu rozprašovača je poškodená.	Pevne naskrutkujte fľašu na rozprašovač. Skontrolujte, či sú tesniace krúžky pevne nasadené. Znovu nasadte modul rozprašovača.

